

**Věc: Kontrola utažení unášecích čepů brzdového kotouče u kol K-218A-000**

Během prvních hodin provozu může dojít k povolání unášecích čepů brzdového kotouče. Je nutné po prvních 5 až 10 hodinách provozu, pokud již nastaly ihned, provést kontrolu dotažení unášecích čepů brzdového kotouče – viz obrázek. Při kontrole je nutné závity čepů pojistit Loctite 222.



S pozdravem,

**Jiří Kašpar**  
Jednatel společnosti